

# Montageanleitung GARDA Steinverkleidung



## Achtung! - unbedingt beachten:

- **Stets mit sauberen Händen, am besten mit Handschuhen arbeiten**
- **Beim Anheben, Tragen und Absetzen besonders auf den Schutz der Ecken und Kanten achten**
- **Die Steine immer auf sauberen und weichen Unterlagen ablegen**

- 1) Legen Sie den Steinsatz vor dem Anbau komplett aus. Die Oberseite der Seitensteine hat zwei Löcher für die Verstiftung mit der Topplatte, an der Unterseite ist eine Nut.



- 2) Lösen Sie die beiden Steinhalter und montieren diese mit den mitgelieferten Schrauben an der Innenseite der Seitensteine.



- 3) Stellen Sie die Seitensteine mit der Nut auf die Halterungen unten am Korpus und befestigen die oberen Steinhalter wieder am Korpus.



- 4) Stecken Sie die 4 Innensechskantschrauben für die Verstiftung mit der Topplatte in die Löcher der Seitenteile. Legen Sie anschließend die Topplatte auf.

